

Инструкция по обновлению ПО Stealth DVR ST50R.

Скопировать файл **CRESFW.BIN** на SD / MMC карту памяти, вставить карту памяти в видеорегистратор и нажать кнопку включения питания. Загорится и затем замигает синий светодиод, индицируя процесс обновления прошивки. По окончании процесса обновления прозвучит звуковой сигнал и синий индикатор погаснет. Процесс обновления продолжается около 30 секунд.

ВНИМАНИЕ: Во время процесса обновления, пожалуйста, не нажимайте никакие кнопки устройства. Дождитесь звукового сигнала, извещающего об окончании процесса обновления прошивки.

*** Помните, что прошивая заведомо исправное устройство вне сервисного центра, Вы делаете это на свой страх и риск.**