

Инструкция по обновлению ПО Stealth DVR ST 70.

Для обновления версии микропрограммы:

1. При выключенном устройстве установите карту памяти с записанным на нее программным обеспечением (**FWS632.bin**).
2. Включите устройство, начнется процесс обновления, сопровождаемый мерцанием светодиода подсветки. По окончании процесса обновления устройство выйдет на рабочий режим.
3. Выключите устройство и извлеките карту памяти с программным обеспечением.
4. Установите карту памяти, используемую для записи, включите устройство и проверьте его функционирование.

ВНИМАНИЕ!

Если для записи будет использоваться та же карта памяти, предварительно удалите с нее файлы программного обеспечения.

Во время проведения процесса обновления, нельзя отключать питание во избежание выхода устройства из строя.

*** Помните, что прошивая заведомо исправное устройство вне сервисного центра, Вы делаете это на свой страх и риск.**